

**Feller** Germany



SM 182

**Sandwich  
Maker**

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Sandwichmakers. Dieses Gerät wurde mit großer Sorgfalt hergestellt, um Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude daran haben werden.

**SICHERHEITSHINWEISE**

1. Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Gerät übereinstimmt. Falls dies nicht der Fall ist, benutzen Sie das Gerät keinesfalls und informieren Sie den Vertreiber.
3. Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen, um Verbrennung zu vermeiden.
4. Das Gerät vor dem Reinigen oder der Lagerung abkühlen lassen.
5. Das Gerät vor dem Auseinander- oder Zusammensetzen abkühlen lassen.
6. Reinigen Sie das Gerät nur bei gezogenem Netzstecker. Ziehen Sie den Netzstecker auch, wenn Sie das Gerät nicht in Gebrauch haben.
7. Tauchen Sie das Gehäuse/Bodengefäß niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Sorgfältige Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird. Sorgen Sie bitte dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
9. Betreiben Sie das Gerät nicht mit fehlerhaftem Netzstecker oder anderer Fehlfunktion und verwenden Sie das Gerät nur für die gedachte Funktion.
10. Reparaturen und das Auswechseln der Anschlussleitung dürfen nur autorisierte Fachkräfte vornehmen.
11. Das Gerät nie außerhalb des Wohnraums oder für kommerzielle Zwecke benutzen.
12. Lassen Sie das Stromkabel nicht über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.
13. Das Gerät sollte nicht mit zu großen Nahrungsmengen, Alufolien oder anderen Utensilien befüllt werden, da dieses Feuer oder elektrischen Schock verursachen könnte.
14. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von anderen Kochern (Elektro- oder Gaskochern) oder unter Gardinen bzw. anderen entflammaren Materialien aufgestellt werden. Feuergefahr!

## ZUBEREITUNG VON SANDWICHES

- Schließen Sie das Gerät an den Stromkreislauf an: Die rote Lampe leuchtet auf, solange der Aufheizvorgang andauert und erlischt, wenn dieser beendet ist. Danach leuchtet die grüne Lampe auf.
- Öffnen Sie den Sandwich Toaster und platzieren Sie ein ca. 1 cm dickes Stück Brot auf der inneren Oberfläche der unteren Heizplatte. Bestreichen Sie diese Brotseite mit Butter oder Crème.
- Geben Sie gewünschte Zutaten auf die erste Brotseite.
- Legen Sie die zweite Brotscheibe auf die Füllung. Vorab sollte die zweite Brotscheibe ebenso mit Butter oder Crème bestrichen worden sein und die bestrichene Seite sollte innen auf der Füllung liegen.
- Schließen Sie den Sandwich Maker langsam.
- Nach ungefähr 2-3 Minuten können Sie den Sandwich Maker öffnen und das getoastete Brot mit einem nichtmetallischen Hilfswerkzeug entnehmen, um es zu verzehren.
- Der Sandwich Maker kann auch jederzeit gestoppt werden, indem man die Steckdose zieht.



### Vorsicht

- Wenn es schwierig ist, das Gerät zu schließen, ist die Füllmenge zu groß. Schließen Sie das Gerät bitte nicht mit Gewalt, sonst könnte es beschädigt werden.
- Wenn Sie das Brot aus dem Sandwich Maker nehmen, verwenden Sie bitte keine scharfen Utensilien (z.B. Messe und Gabeln), um die Oberfläche der Heizplatten nicht zu beschädigen. Verwenden Sie bitte stattdessen hitzeresistente Plastik- oder Holzgeräte.

## NACH GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerät vom Stromkreis und lassen Sie es abkühlen.
- Wischen Sie die Außenflächen mit einem weichen und trockenen Tuch, nachdem der Sandwich Maker abgekühlt ist. Verwenden Sie keine scheuernden Materialien für die Reinigung.
- Sollten Sie den Sandwich Maker oft benutzen, sollten Sie Brotrückstände auf den Heizplatten etwa wöchentlich entfernen. Stellen Sie sicher, dass alle Rückstände restlos entfernt wurden, bevor Sie den Sandwich Maker wieder in Betrieb nehmen.
- Entfernen Sie eingeklemmte Brotreste aus den Ritzen nur, nachdem das Gerät vom Stromkreislauf genommen wurde. Ansonsten kann das Gerät beschädigt werden.
- Das Gerät kann aufrecht gelagert werden, um Platz zu sparen.

When using electrical appliance. Basic safety precautions should always be followed including the following:

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

1. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
2. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to after sale service centre of Feller for examination, repair, or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by Feller may cause injuries.
7. Do not use outdoors or for commercial purposes or industrial use
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Do not attempt to dislodge food when appliance is plugged in
14. A fire may occur if appliance is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.

## PARTS AND FUNCTIONS



- A.** Power Indicator. The power indicator will show a red light when the electric plug of the sandwich baker is put into a wall power outlet.
- B.** Baking Indicator. The Green light will show when the baker stops preheating
- C.** Self-lock Mechanism. A mechanism to control the opening or closing of the product.
- D.** Non-slip Pad. To avoid the baker from sliding on a loose surface.
- E.** Baking Tray, with high-temperature nonstick characteristics.
- F.** Safe Axle Connector. Connecting the two heating surfaces by an axle avoids turning over of the product and makes the cleaning easier.

### ON FIRST USE PLEASE PAY ATTENTION TO:

- Clean the baking tray with a piece of damp cloth or foam rubber.
- Gently apply butter or edible oil to the baking tray.
- Put the electric plug into the wall outlet and turn on the power of the sandwich baker to heat the baking tray. You should wait for the automatic turn-off of the green light before you bake the food.



**Attention:** Slight smoke will show on first use of the sandwich baker, and this is normal because the internal parts are heated for the first time

## PREPARING SANDWICHES

- Put the plug into the wall outlet, then the red light and as well as the green light will go.
- The sandwich baker is ready for use after the green light automatically turns off.
- Make ready your sandwich ingredients. For one sandwich use two pieces of bread and a certain quantity of ingredients. You might refer to some recommended ingredients.
- To achieve a golden color effect, you can apply some butter to the side of the bread on which the bread contacts the baking tray.
- When placing the first piece of bread, make sure that the side with the butter faces the lower baking tray. Load your ingredients and cover them with the second piece of bread with butter applied, and then you can make a satisfying sandwich. Place the ingredients well to get the ideal effect.
- Lower the upper baking tray carefully and press it on the bread, then lock the handle clasp.
- Open up the sandwich baker after heating it for 2-3 minutes to check if the sandwich has turned to the golden color you wanted. Control the baking period according to your taste.
- Take out the sandwich with a non-metal tool. Do not use sharp or abrasive tools.
- Unplug the electric plug after use.

**Note:** The green light will be automatically turned on or off in a regular pattern during use, and the machine can control its temperature in a normal range.



## AFTER USE

- Unplug the electric plug, and cool the machine before cleaning.
- Clean the baking tray with a piece of damp cloth or foam rubber. Never immerse the product in water to avoid any water getting into the interior of the machine.
- To avoid damaging the high-temperature nonstick characteristics of the baking tray never use abrasive cloth for cleaning.

A series of horizontal lines for writing, starting with a dashed orange line at the top, followed by multiple dotted lines.



A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 22 lines.



## آماده‌کردن ساندویچ

- دوشاخه‌ی دستگاه را به برق بزنید؛ چراغ‌های نشانگر سبز و قرمز روشن می‌شود.
- هنگامی که چراغ سبزرنگ به طور خودکار خاموش می‌شود، دستگاه آماده‌ی استفاده است.
- مواد اولیه‌ی ساندویچ را آماده کنید. برای یک ساندویچ، دو تکه نان و مقداری معین از مواد غذایی (محتویات) استفاده کنید.
- برای دستیابی به تأثیر برشته‌گی دلخواه، می‌توانید اندکی کره بر رویه‌ی نان که با صفحه در تماس است، بمالید.
- هنگام قراردادن اولین تکه نان در دستگاه، طرف چرب نان را بر روی صفحه‌ی پخت پایینی قرار دهید. مواد ساندویچ را بر روی نان قرار دهید و آنها را با تکه نان دوم بپوشانید. به این ترتیب، ساندویچ دلخواه شما درست می‌شود. برای دستیابی به تأثیری مطلوب، مواد غذایی را با دقت بر روی نان پخش کنید.
- صفحه‌ی پخت بالایی را با احتیاط پایین آورید و آن را بر روی نان فشار دهید؛ سپس چفت دستگیره دستگاه را ببندازید.
- پس از ۲ یا ۳ دقیقه درپوش دستگاه را باز کنید و ببینید که نان ساندویچ به میزان دلخواه برشته شده یا خیر. مطابق ذائقه‌تان مدت زمان پخت را تنظیم کنید.
- با ابزاری غیرفلزی ساندویچ را بیرون آورید؛ از ابزارهای تیز و سایا (خورنده‌ی سطوح) استفاده نکنید.
- پس از استفاده، دوشاخه را از برق بکشید.



**نکته:** هنگام استفاده، چراغ سبز به طور خودکار و در فواصل منظم روشن/خاموش می‌شود و دستگاه حرارت صفحات را کنترل می‌کند.

## پس از استفاده

- پیش از تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید، بگذارید دستگاه خنک شود.
- صفحه‌ی پخت را با پارچه‌ای نرم‌دار یا ابر تمیز کنید. هیچ‌گاه دستگاه را در آب فرو نبرید تا از نفوذ آب به درون بخش‌های داخلی دستگاه پیش‌گیری شود.
- برای پرهیز از آسیب رساندن به لایه‌ی نجسب صفحات پخت، هیچ‌گاه از پارچه‌های زبر (سایا) استفاده نکنید.



- الف. نشانگر توان:** هنگامی که دوشاخه را به برق می‌زنید، چراغ نشانگر قرمز رنگ روشن می‌شود.
- ب. نشانگر پخت:** در پایان عملکرد از پیش گرم‌کنی دستگاه، چراغ سبز روشن می‌شود.
- پ. سازوکار قفل درپوش:** مکانیسمی برای کنترل باز و بسته کردن درپوش دستگاه.
- ت. پایه‌های ضد لغزش:** برای پیش‌گیری از لغزش دستگاه بر روی سطح کار.
- ث. سینی پخت:** دارای پوشش نچسب و مقاوم در برابر حرارت بیش از حد معمول.
- ج. لولای ایمن درپوش:** صفحات پخت را به هم متصل می‌کند؛ و از واژگون شدن دستگاه پیش‌گیری می‌نماید و فرایند تمیزکاری را تسهیل می‌کند.

هنگام استفاده برای نخستین بار، به نکات زیر توجه کنید:

- صفحه‌ی پخت را با تکه‌ای پارچه‌ی نم‌دار یا اسفنج تمیز کنید.
- به آرامی کره یا روغن خوراکی را بر روی سطح پخت بمالید.
- دوشاخه را به برق بزنید و ساندویچ‌ساز را روشن کنید تا صفحه‌ی پخت گرم شود. پیش از پخت غذا، صبر کنید تا دستگاه به صورت خودکار خاموش شود.

**توجه:** هنگام استفاده برای نخستین بار، اندکی دود از دستگاه بیرون می‌آید که امری طبیعی است و ناشی از گرم‌شدن قطعات داخلی دستگاه برای نخستین بار است.



پیش از استفاده از وسایل برقی، هشدارهای ایمنی اولیه را می باید در نظر داشت:



#### دستورالعمل‌های ایمنی

۱. سطوح داغ را لمس نکرده و از دستگیره یا دکمه‌ها استفاده نمایید.
۲. برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، سیم برق و دوشاخه را در آب یا هر مایع دیگری داخل نکنید.
۳. در زمان استفاده از دستگاه در برابر یا نزدیکی کودکان، نظارت مستقیم امری ضروری است.
۴. زمانی که دستگاه مورد استفاده نیست یا آسیب دیده، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید. برای جدانمودن قطعات، اجازه دهید قطعات بطور کامل خنک گردند.
۵. چنانچه سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده یا در زمان عدم کارکرد مناسب دستگاه و یا بروز هرگونه خسارت، از دستگاه استفاده نکنید. برای تعمیر یا تنظیم مجدد آن را به مرکز خدمات پس از فروش شرکت فلر انتقال دهید.
۶. استفاده از لوازمی که توسط شرکت فلر پیشنهاد نشده ممکن است باعث صدمه دیدن گردد.
۷. از این دستگاه در فضای آزاد و یا برای مصارف تجاری استفاده نکنید.
۸. اجازه ندهید سیم برق از لبه‌ی میز یا پیشخوان آویزان شده یا در تماس با سطوح داغ قرار گیرد.
۹. از این دستگاه در نزدیکی اجاق گاز یا منابع گرمایی استفاده نکنید.
۱۰. در زمان جابجایی دستگاه با محتویات روغن یا هر مایع داغ، باید بسیار دقت نمود.
۱۱. همواره ابتدا دوشاخه را به دستگاه و سپس به پریز برق متصل نمایید. برای جدا نمودن آن، همواره ابتدا دستگاه را خاموش نموده، سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
۱۲. از این دستگاه برای سایر مقاصد در نظر گرفته نشده استفاده نکنید.
۱۴. چنانچه دستگاه با مواد قابل اشتعال مانند پرده، پارچه، پوشش دیوار و مواد مانند آنها در تماس باشد ممکن است باعث بروز آتش‌سوزی گردد.

**Feller** Germany



SM 182



ساندویچ ساز